

## İç ünitelerin listesi

Dış üniteye birden fazla ünite bağlı olduğunda kullanılacak uygun iç üniteler aşağıdaki listede gösterilmektedir.

Dış üniteler	İç üniteler	
PUZ-ZM200YKA2-ET	PLA-ZM100EA2-ET x2	
	PLA-M100EA2-ET x2	
	PEAD-M100JA2-ET x2	
	PCA-M100KA2-ET x2	
	PKA-M100KA(L)2-ET x2	
	PSA-M100KA-ET x2	
	PLA-ZM60EA2-ET x3	
	PLA-M60EA2-ET x3	
	PEAD-M60JA2-ET x3	
	PCA-M60KA2-ET x3	
	PKA-M60KA(L)2-ET x3	
	PLA-ZM50EA2-ET x4	
	PLA-M50EA2-ET x4	
	PEAD-M50JA2-ET x4	
	PCA-M50KA2-ET x4	
	PKA-M50LA(L)2-ET x4	
	PUZ-ZM250YKA2-ET	PLA-ZM125EA2-ET x2
		PLA-M125EA2-ET x2
PEAD-M125JA2-ET x2		
PCA-M125KA2-ET x2		
PSA-M125KA-ET x2		
PLA-ZM71EA2-ET x3		
PLA-M71EA2-ET x3		
PEAD-M71JA2-ET x3		
PCA-M71KA2-ET x3		
PCA-M71HA2-ET x3		
PKA-M71KA(L)2-ET x3		
PSA-M71KA-ET x3		
PLA-ZM60EA2-ET x4		
PLA-M60EA2-ET x4		
PEAD-M60JA2-ET x4		
PCA-M60KA2-ET x4		
PKA-M60KA(L)2-ET x4		

Bu bilgiler KOMİSYON YÖNETMELİĞİNE dayanmaktadır (AB) 2016/2281