

İç ünitelerin listesi

Dış üniteye birden fazla ünite bağlı olduğunda kullanılacak uygun iç üniteler aşağıdaki listede gösterilmektedir.

Dış üniteler	İç üniteler
PUZ-ZM125VDA-ET PUZ-ZM125YDA-ET	PLA-ZM60EA2-ET x2
	PLA-M60EA2-ET x2
	PEAD-M60JA2-ET x2
	PCA-M60KA2-ET x2
	PKA-M60KA(L)2-ET x2
	SLZ-M60FA2-ET x2
	SEZ-M60DA2-ET x2
	SLZ-M50FA2-ET x3
	SEZ-M50DA2-ET x3
	SLZ-M35FA2-ET x4
	SEZ-M35DA2-ET x4
	PUZ-ZM140VDA-ET PUZ-ZM140YDA-ET
PLA-M71EA2-ET x2	
PEAD-M71JA2-ET x2	
PCA-M71KA2-ET x2	
PCA-M71HA2-ET x2	
PKA-M71KA(L)2-ET x2	
PSA-M71KA-ET x2	
PLA-ZM50EA2-ET x3	
PLA-M50EA2-ET x3	
PEAD-M50JA2-ET x3	
PCA-M50KA2-ET x3	
PKA-M50LA(L)2-ET x3	
SLZ-M50FA2-ET x3	
SEZ-M50DA2-ET x3	
SLZ-M35FA2-ET x4	
SEZ-M35DA2-ET x4	

Bu bilgiler KOMİSYON YÖNETMELİĞİNE dayanmaktadır (AB) 2016/2281